VBRC-4

Rádió Kommunikátor



Telepítői Kézikönyv

2014. december 17.

TARTALOMJEGYZÉK

| 1. BEVEZETÉS | .3 |
|--|----|
| 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS | .3 |
| 3. RENDSZER PROGRAMOZÁS PC SZOFTVERREL | .5 |
| 4. HIBAELHÁRÍTÁS | .6 |
| 5. FIRMWARE FRISSÍTÉS | .7 |
| 6. VBRC-4 LED KIJELZÉSEK | .8 |
| 7. MŰSZAKI ADATOK | .8 |

1. BEVEZETÉS

A VBRC-4 kommunikátor alkalmazása ideális az olyan helyeken, ahol már ki van építve a rádiós infrastruktúra. Az eszköz használata **azonnali átjelzést**, és **további költségek nélküli, szolgáltató független működést** tesz lehetővé. Típustól függően a behatolás jelző központ soros portjára vagy telefonvonalára egyaránt csatlakoztatható. Habár egyirányú a kommunikáció, az esemény többszörös ismétlésének köszönhetően a **jelzés** mégis **biztonságban** eljut a távfelügyeleti célállomásra.

A funkciók minél szélesebb körű kihasználása érdekében, kérjük, figyelmesen **olvassa végig** a *Telepítői Kézikönyvet*.

A készülék biztonságos programozása és használata érdekében a telepítés során tartsa be a *Telepítői Kézikönyvben* foglaltakat, kiemelt figyelemmel a biztonsági előírásokra.

2. RENDSZER FELÉPÍTÉS

A VBRC-4 rádió a TR48 rádió adóra épül. A VBRC-4 telefon dekóder segítségével a riasztó központok telefonos kommunikációját ismeri fel és nyugtázza, majd rádión keresztül továbbítja azt a távfelügyeleti állomásra. Az eszköz használható analóg telefonvonal mellett is, így telefonvonalon keresztül is lehet kommunikálni a felügyelettel. A rádió és a riasztó központ közötti kétirányú kapcsolat miatt nagy az átvitel biztonsága. Egyes riasztó központ típusoknál a VBRC-4 soros porton keresztül is képes fogadni a kommunikációt (pl.: SECOLink, Alpha). Emellett a VBRC-4 két saját bemenet állapot, teszt- és saját események küldésére is használható.

Az egyirányú rádióadás miatt többször kell elküldeni az eseményeket, ezért alapállapotban a VBRC-4 rádió egy csomagon belül háromszor adja le a kódokat, és a csomagok is véletlenszerű időközönként háromszor ismétlődnek az éterben. Minden eseményhez tartozik egy esemény azonosító sorszám, ami alapján a vételi ponton eldönthető, hogy ismétlésről van-e szó, ezért a felügyeleti állomáson csak egyszer jelenik meg az eseménykód.

A célállomás ID-je (vevő azonosító 1-15) programozható, amivel azonos frekvencián belül különböző vételi területeket lehet kijelölni. Például egy átjátszóval rendelkező felügyeleti állomás esetén beállítható mind az átjátszónál, mind a felügyeletnél olyan különböző azonosító, amit csak az átjátszó, vagy csak a monitoring állomás tud közvetlenül elvenni, így kideríthető, hogy melyiknél jobb a vételi minőség.



Megj.: A VBRC-4 telefonvonali és soros porton keresztüli (SECOLink, Alpha központokkal) használatához különböző kábeltípusok szükségesek.

Telepítésnél figyelni kell arra, hogy csak olyan antennával használható, ami NEM közvetlenül a rádióra csatlakozik, mert csak így biztosítható, hogy kevesebb zavar alakuljon ki a telefonvonalon. Közvetlen antenna (pl. gumiantenna) esetén néhány riasztóközpont nem érzi a nyugtázó jelet, ha azt a rádióadással egy időben küldi a VBRC-4. Ez a hatás nem mindig észrevehető, de később problémát okozhat.

Megj.: A zavarok elkerülése érdekében kerülje a gumiantenna használatát.

3. RENDSZER PROGRAMOZÁS PC SZOFTVERREL

A VBRC-4 modul programozása soros porton lehetséges. A programozáshoz használja az *Eni-Term* szoftvert. A programozás lépései a következők:

- 1. VUP kábel és mini USB használatával csatlakoztassa a VBRC-4 modult a programozó PC-hez (soros programozáshoz).
- 2. Indítsa el az Eni-Term szoftvert.
- 3. Válassza ki a megfelelő ET (alap beállítás) fájlt:
 Hun VBRC 4 v1.00.et VBRC-4 modul programozása
- 4. A *Kommunikáció / Port Beállítás* menüben állítsa be a programozáshoz használt kommunikációs portot.

| ſ | Dert he állíthá e d | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|----|----------|---|
| | Coros port | | 1 | | COM3 | |
| | se Solos por | | | | COMJ | 2 |
| | | | ET File | | Terminal | |
| | Sebesség (bps | s) 9600 | | | 9600 | • |
| | Adatbitek | 8 | | - | 8 | • |
| | Paritás | None | | | None | • |
| | Stopbitek | 1 | | - | 1 | • |
| | | | | | | |
| | C IP cím | | | | | |
| | Jelszó | | | | | - |
| | | , | | | | |
| | | Kilépés | | ΟK | | |

5. A Kommunikáció / Olvasás menüre kattintva olvassa be a beállításokat az eszközből.

Megj.: Adat beolvasás (és küldés) alatt látható a VBRC-4 modul firmware verziója.

| Eszköz verzi VBRC Adatok olvasása | 4.0.A125 |
|--------------------------------------|-------------------|
| | 39.08% |
| Stop Close | COM10:57600,8,N,1 |

6. Az Eni-Term szoftverfelületen végezze el a használni kívánt beállításokat.

Megj.: A szoftverfelületen használható beállítások leírását a Eni-Term súgó tartalmazza.

| > EniTerm v1.56.11105 | - | | | | x |
|--|------------|--------|----------------|------|---|
| File Nézet Szerkesztés Kommunikáció Súgó | | | | | |
| VBRC 4 v1.00 radio communicator C:\Program Files\EniTerm\VBRC 4\Hun_VBRC_4_v1.00.et | | | | | |
| C:\Program Files\EniTerm\VBRC 4\Hun_VBRC_4_v1.00.et | | | | | |
| C:\Program Files\EniTerm\VBRC 4\Hun_VBRC_4_v1.00.et Megnevezés | Érték | Eszköz | Alapérték | File | • |
| C:\Program Files\EniTerm\VBRC 4\Hun_VBRC_4_v1.00.et Megnevezés Rádió Paraméterek | Érték | Eszköz | Alapérték | File | |
| C:\Program Files\EniTerm\VBRC 4\Hun_VBRC_4_v1.00.et Megnevezés Rádió Paraméterek Csomag hossz (ismétlések egy csomagon belül) | Érték 3 | Eszköz | Alapérték 3 | File | Î |

7. A *Kommunikáció / Írás* menüre kattintva küldje el a beállításokat az eszköznek. *Megj.:* Adat küldés (és beolvasás) alatt látható a VBRC-4 modul firmware verziója.

4. HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA: Bármilyen működési (funkcionális) probléma az eszköz használata alatt. MEGOLDÁS: A legfrissebb firmware verzió használatával (lásd *Firmware frissítés*) ezen problémák jelentős része kiküszöbölhető.

HIBA: Nem jön létre a kapcsolat a programozó PC és a VBRC-4 készülék között (soros programozás alatt).

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, programozó kábel megfelelően van-e bedugva a számítógépbe. A PC-n a *Vezérlőpult / Hardver / Eszközkezelő* ablakban ellenőrizze, hogy a programozó kábel (csatlakoztatott VBRC-4-el) bedugásakor / kihúzásakor megjelenik / eltűnik-e valamelyik COM port a listából, és hogy melyik az. Nézze meg, hogy a programozó szoftver erre a COM portra van-e beállítva.

HIBA: A riasztó központtól nem érkezik be kommunikáció a VBRC-4-be / komm. hiba. **MEGOLDÁS:** Ellenőrizze, hogy a riasztó központ DTMF (Tone) tárcsázásra legyen állítva, legyen engedélyezve a kommunikáció, legyen beállítva telefonszám és ügyfél azonosító, továbbá Contact ID (Full) formátum legyen kiválasztva. Néhány riasztónál szükség lehet a 'telefonvonal figyelés' és 'tárcsahang várakozás' opciók kikapcsolására. A központ TIP / RING csatlakozóra párhuzamosan kötött 1K ellenállás is segíthet.

HIBA: Paradox Esprit központból sorosan nem érkezik kommunikáció a VBRC-4-be. **MEGOLDÁS:** A Paradox Esprit központoknál a soros kimenet csak akkor működik, ha a PGM funkciók nincsenek használva. HIBA: A rádió adó és az Enigma vevő között a kommunikáció bizonytalan.

MEGOLDÁS: Az Enigma távfelügyeleti vevőre legalább 7-es jelszinttel kell beérkezniük az eseményeknek. Ha a jelszint gyengébb, akkor változtatni kell az antenna pozíción, vagy antenna típuson. Ha ez nem segít átjátszó beiktatása is szükséges lehet.

5. FIRMWARE FRISSÍTÉS

Az új funkciók használata, és az esetleges hibák előfordulása miatt rendszeresen ajánlott az eszköz firmware verziójának frissítése.

A frissítés lépései a következők:

- 1. Szerezze be a forgalmazótól a legfrissebb firmware fájlokat (VBRC-4).
- 2. Az Eni-Term szoftverrel mentse le a VBRC-4 beállításait (lásd 3. Rendszer programozás PC szoftverrel fejezet).
- 3. Indítsa el a frissítéshez használt VB Uploader programot.

| VBUploader v1.22 (COM8:57600,8,n,1) | | |
|--|--|--|
| A firmware módosítása előtt olvassa ki és mentse le az eszköz beállításait az EniTerm-mel! | | |
| 1. Lépés Válassza ki a megfelelő programozási típust | 2. Lépés Csatlakoztassa a soros kábelt | |
| VBRC-4 rádió kommunikátor VBIP TCP/UDP IP kommunikátor | 3. Lepes Kiválaszott PC soros port 57600 | |
| VBIP PRO IP és telefon kommunikátor VB-GSM GSM/GPRS kommunikátor | 4. Step Programozáshoz nyomja meg a START gombot | |
| File név | File verzió | |
| Verzió | Stătusz | |
| | | |
| <u>K</u> ilépés English | Új << Előző <u>T</u> ovább >> | |

- 4. Válassza ki mit (VBRC-4) szeretne frissíteni (1. LÉPÉS), majd TOVÁBB.
- 5. Válassza ki a frissítéshez használt új firmware fájlt (2. LÉPÉS), majd TOVÁBB.
- 6. Válassza a COM portot, amire VBRC-4 csatlakoztatva van (3. LÉPÉS) és TOVÁBB.
- 7. A START gombbal indítható a frissítés folyamata.

8. A frissítés végén a *Eni-Term* szoftverrel töltse vissza az elmentett VBRC-4 beállításokat (lásd 3. *Rendszer programozás PC szoftverrel* fejezet).

9. Az új funkciók használatához szükséges lehet a legújabb *Eni-Term* szoftver beszerzése is, a legfrissebb ET (beállítás) fájlokkal – töltse le és azt használja ezután.

6. VBRC-4 LED KIJELZÉSEK

2 gyors piros LED villogás – szünet – 2 gyors piros LED villogás = Kommunikátor üzemkész, nincs külső telefon vonal

1 gyors piros LED villogás – szünet – 1 gyors piros LED villogás = Kommunikátor üzemkész, külső telefon vonal csatlakoztatva

Piros LED folyamatosan világít = Soros programozás alatt

Sárga LED felvillan = Kommunikáció fogadása alatt

Sárga LED folyamatosan villog = Alacsony tápfeszültség esetén

7. MŰSZAKI ADATOK

| Termék | VBRC-4 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tápfeszültség | 12 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 1.5 A |
| Működési frekvencia | UHF 440-450 MHz |
| Sugárzási teljesítmény | 2 W |
| Tel. vonali esemény fogadás | lgen |
| Soros esemény fogadás | lgen (egyedi kábellel) |
| Bemenet / Kimenet | 2 |
| Kimenet típus / Terhelhetőség | Open kollektoros / max. 50 mA |
| Működési hőmérséklet | -10 °C / 50 °C |
| Burkolat védettsége | IP 53 |
| Méret (SZ / H / M) | 72 x 118 x 34 mm |
| Tömeg | 235 g |