

LAN800

TCP/IP kommunikátor

Kézikönyv

2017.11.17.

LAN800 kommunikációs modul paraméterek



1. ábra: LAN800 modul

Az univerzális LAN800 modul lehetővé teszi teszi a rendszer állapot IP hálózaton keresztüli átjelzését két távfelügyeleti állomásra (párhuzamos vagy tartalék működés), vagy közvetlenül a felhasználó email címére. A LAN800 modul soros porton fogadja a PAS800 sorozatú behatolás jelző központok CID üzeneteit, vagy a telefonvonalon fogadja más típusú behatolás jelző központok által küldött CID üzeneteket.

Jellemző	LAN800 kommunikációs modul				
Kommunikáció	10/100 Mbps Ethernet port				
Távfelügyeleti átjelzés	Ethernet alapú CID				
Protokoll	TCP/IP protokoll LAN vagy WAN hálózaton keresztül				
Életjel küldés	5 másodpercenként vagy ritkábban				
IP cím	Statikus vagy Dinamikus				
Feltöltés / Letöltés	TCP/IP-n keresztül				
Telefonos Contact ID üzenet TCP/IP-n	lgen				
Tápellátás	Tápellátás (±15 %): +12 VDC; Készenlét: <75 mA; Adat átvitel alatt: <75 mA.				
Működési körülmények	Beltéri telepíthetőség, normál páratartalmú helyre; Működési hőmérséklet: –10 °C és +50 °C között.				
További jellemzők	Mini USB port programozáshoz; Közvetlen programozhatóság MASCAD szoftverből; Állapot és címzés jelzése LED villogással.				



2. ábra: LAN800 modul csatlakoztatása

Kommunikációs busz (+12V, COM, CLK, DAT): LAN800 modul központ általi felügyeletére, és a tápellátás biztosítására.

TIP, RING: Behatolás jelző központ telefonvonalára való csatlakoztatáshoz.

USB csatlakozó: PC csatlakoztatására programozáshoz.

LAN kábel: Ethernet hálózatra való csatlakoztatáshoz.

A modul programozása a CommunicatorCS szoftverből lehetséges, mindig ellenőrizze , hogy a legfrissebb verzió van telepítve a számítógépére. A programozás a 3. ábrán látható felületen keresztül végezhető el. A programozáshoz mindössze csatlakoztatni kell a LAN800 mini USB portját a programozó PC USB portjához, majd elindítani a CommunicatorCS szoftvert.

Megj.: A programozás a LAN800 modul feszültségmentes állapotában is lehetséges (a modul tápellátása ez esetben USB-n keresztül történik). A modul programozása a MASCAD szoftverből is lehetséges korlátozott funkciókkal. (pl.: LAN átjelzés)

CommunicatorCS v2.34	_	
LAN800 v2.28 SN: 2415919513	Receiver setup www.alamserver.net TCP control System names	
Control panel: Secolink ~	Channel 1 in use	
Communication with CP: 7 Byte Slow, withor V	Channel 1	
DTMF "kiss off" duration (ms): 800	Address: 46.107.191.137	
Mawlea	Port: 25001	
view log	Account: 5EC2 Use system account	
Details	Protocol: E2	~
LAN800 setup	Transport: Transport: UDP	
Use default MAC address		
Default MAC address: C0-5E-6F-00-01-99		
MAC address: C0 5E 6F 00 01 85	Channel 1 as PSTN backup	
DHCP in use		
IP address: 0.0.0.0	Channel 2 in use	
Subnet mask: 0.0.0.0		
Default gateway: 0.0.0.0	Address:	
Obtain DNS servers automaticaly	Port:	
DNS server (1): 0.0.0.0	Account: Use system account	
DNS server (2): 0.0.0.0	Protocol: E2	~
Upload/download settings	Transport: TCP UDP 	
READ		
WRITE		
RESTORE DEFAULT	Channel 2 as backup for Channel 1	
	Channel 2 as PSTN backup	
CANCEL	Heart Beat	
Reading complete!	Enabled Heart Beat every: 0 V h 0 V m 3 V s	
Language: EN V		

3. ábra: LAN800 modul programozása

Felügyeleti beállítás:

Használ: Csatorna használatban (ha mindkét Csatorna "Használ"-ra van állítva, az a két csatorna párhuzamos használatát jelenti);

Nem Használ: Csatorna nincs használatban;

Tartalék: Távfelügyeleti állomás 2 használata Távfelügyeleti állomás 1-re való kommunikáció hiba esetén.

Átj. Szerver Cím : Port: Az átjelzésre használt távfelügyeleti állomás(ok) elérhetősége adható itt meg, a következő formátumban: IP cím : port (pl.: villbau.getmyip.com:9999)

Protokoll: Az átjelzéshez használt protokoll típusa, alapesetben Enigma II.

Ügyfél Azonosító: Az itt megadott Ügyfél Azonosítóval kerülnek elküldésre az események a távfelügyeleti állomásra.

Életjel Küldés Időköz: A modul az itt beállított időintervallumnak megfelelően teszt jelentést küld a távfelügyeleti állomásra. Az időtartam számlálása minden átküldött esemény után nullázásra kerül.

Alapértelmezés szerint a **LAN800 modul** automatikusan IP-címet kap, amelyet csak akkor kell megtartani, ha az internetszolgáltató támogatja a dinamikus host konfigurációt

Protokoll (DHCP), vagy dinamikus IP-címen keresztül csatlakozik. Javasoljuk azonban, hogy statikus (állandó) IP címet használjunk

Ha **Details** gombra megnyomjuk akkor le tudjuk ellenőrizni, hogy csatlakozva van a hálózathoz.

Details				_		×
IP Settings			Error log:	Delete Devi	ce Error Lo	g
MAC address:	C0-5E-6F-00-01-	85 (custom)	2017.8.20 16:39 > Rest. Data not send. Chan. 3			
15 11	100 100 1 100		2017 8 20 17:08 > Trig. Data not send. Chan. 3			
IP address:	192.168.1.100	(dynamic)	2017 8 20 17:09 > Rest. Data not send. Chan. 3			
Subnet Mask:	255.255.255.0	(dynamic)	2017 8 20 18:28 > Trig. Data not send. Chan. 3			
Catoway	102 100 1 1	(durannia)	2017 8 20 18:29 > Rest. Data not send. Chan. 3			
Galeway.	132.100.1.1	(uynamic)	2017 8 20 18:58 > Triq. Data not send. Chan. 3			
DNS (1):	208.67.222.222	(static)	2017 8 20 18:59 > Rest. Data not send. Chan. 3			
DNC (2)-	200 67 220 220	(statio)	2017 8 20 19:38 > Trig. Data not send. Chan. 3			
DN5 (2):	200.07.220.220	(static)	2017 8 20 19:39 > Rest. Data not send. Chan. 3			
LAN cable:	Connected		2017 8 20 20:08 > Trig. Data not send. Chan. 3			
			2017 8 20 20:09 > Rest. Data not send. Chan. 3			
	Refresh		2017 8 20 20:28 > Triq. Data not send. Chan. 3			
			2017 8 20 20:29 > Rest. Data not send. Chan. 3			
Current troubles			2017 8 20 20:48 > Triq. Data not send. Chan. 3			
			2017 8 20 20:49 > Rest. Data not send. Chan. 3			
LAN Cable			2017 8 20 21:08 > Triq. Data not send. Chan. 3			
DHCP			2017 8 20 21:09 > Rest. Data not send. Chan. 3			
KRBUS			2017 8 20 21:28 > Triq. Data not send. Chan. 3			
			2017 8 20 21:29 > Rest. Data not send. Chan. 3			
			2017 8 20 21:48 > Triq. Data not send. Chan. 3			
	0.114		2017 8 20 21:49 > Rest. Data not send. Chan. 3			
	СНІ	снз снз	2017 8 20 22:18 > Triq. Data not send. Chan. 3			
No Protocol			2017 8 20 22:19 > Rest. Data not send. Chan. 3			
DNS Error			2017 8 21 00:08 > Triq. Data not send. Chan. 3			
DNS Time Out			2017 8 21 00:09 > Rest. Data not send. Chan. 3			
Connection Time (Out 🗆		2017 8 21 00:38 > Triq. Data not send. Chan. 3			
ACK Time Out			2017 8 21 00:39 > Rest. Data not send. Chan. 3			
Wrong ACK			2017 8 21 02:08 > Triq. Data not send. Chan. 3			
Buffer Overrun			2017 8 21 02:09 > Rest. Data not send. Chan. 3			
Data Not Sended			2017 8 21 02:38 > Trig. Data not send. Chan. 3			
			2017 8 21 02:39 > Rest. Data not send. Chan. 3			
		Rea	d Current Troubles and Error Log			

Távoli vezérlés estén Alarmserver.net-en keresztül mobil Alkalmazásból mindenféle képen engedélyezni kell az Enable TCP control és Control via alarmserver.net.

Ha jól dolgoztunk akkor itt látszódni fognak a felhasználó nevei !

Bizonyos rendszerszintű módosításoknál biztonsági okokból ha nem működik a távoli elérés újra engedélyezni kell az **Enable TCP control** és **Control via alarmserver.net** Funkfiókat !

CommunicatorCS v2.34	- 0	×
LAN800 v2.28 SN: 2415919513	Receiver setup www.alarmserver.net TCP control System names	
Control panel: Secolink ~ Communication with CP: 7 Byte Slow, withor ~ DTMF "kiss off" duration (ms): 800	Enable TCP control Control via alamserver.net (recomended)	
View log	User 1 Remove	
Details	ID: 029422E0C0764824	
LAN800 setup		
Use default MAC address	User 2 Name: Not used	
Default MAC address: C0-5E-6F-00-01-99	ID:	
MAC address: C0 5E 6F 00 01 85	lleer 3	
DHCP in use	Name: Not used	
IP address: 0.0.0.0	ID:	
Subnet mask: 0.0.0.0	liser 4	
Default gateway: 0.0.0.0	Name: Not used	
Obtain DNS servers automaticaly	ID:	
DNS server (1): 0.0.0.0	User 5	
DNS server (2): 0.0.0.0	Name: Not used	
Upload/download settings	ID:	
READ		
WRITE		
RESTORE DEFAULT		
CANCEL		
Reading complete!		
Language: EN V		

Fontos a TCP vezérlés - ezt a beállítást engedélyezni kell, ha a SECOLINK PRO alkalmazást a rendszer TCP / IP protokollon keresztül történő vezérlésére használják. A modul folyamatos kapcsolatot létesít (keep-a-live) a szerverrel a valós idejű ellenőrzés biztosítása érdekében. **A SECOLINK PRO** alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára a SECOLINK biztonsági rendszer vezérlését és monitorozását az okostelefonon. Az alkalmazás SMSt és / vagy adatszolgáltatást igényel, ezért költségekkel kell számolni!



Főbb jellemzői:

Élesítés / hatástalanítás Riasztást, hibajelzést és értesítéseket küld Az objektum állapotának figyelése Bypass zónák Távoli vezérlés Eseménynapló: riasztások hibák és egyéb események Legfeljebb 4 objektum vezérlése (otthon, üzlet, autó) Videó a riasztás ellenőrzéséhez

Smart interface - az utoljára használt parancsok

	🔶 🚛 🖉 ४०% 🛢 १२:28		穼 🚛 40% 📲 12:28	4	🖗 🚛 40% 🚆 12:28		÷.	12:28	Links to download:
	Done	Notifications	Done	← Status, Location		 Status, \ 			for iPhone:
MODE		CALL NOTIFICATIONS		Status Location	Object tracking	Status	Video	Users	COM HERE &
Away	YES	Call on alarm	ND		1	STREET, ST		1040	
Stay	NO	Mandatory call	YES			a area			
Night	NO	SMS NOTIFICATIONS		Amarro Asrkas	1	and the second		-	
Max away	NO	Alarm	YES	P-AP-		-			for Andreid
		Arming	YES	53.0km/1 2015.12.16.13	49-90				for Android:
PARTITIONS		Disarming	YES	P4	4 /			A HIGHLAND	回感光器系
1 Partition 01	YES				A °	and the second			966 - F 10
2 Partition 02	YES	Trouble	YES	Samara Arana 🖌	Catolog a	-			
3 Partition 03	YES	Zone bypassing	YES		2 2000 March 1	2015.04.13	10:52:50		
		PGM control	NO		i 🔿 🕅			-	

Az ALARMSERVER.NET gép-gép technológián alapul, amely lehetővé teszi mind a riasztó rendszer (lakás vagy autó riasztó), mind a kiszolgáló számára a kommunikációt. A biztonsági rendszereszközök kérésükre automatikusan vagy manuálisan továbbítják az állapotot vagy műszaki információkat. Kommunikáció a szerver adatátviteli szolgáltatást használ, ezért díjköteles.

nicebraear H								100110010011	D deline service for provide a	C Color production and C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
n @ https://www.alarmee	TV#COWE							0900 E		(a) ♥ (b) 6 0 = (b) = (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
(4) ALARMSE								+ 1 -3	KAN ALARMSERVER.NET	A - A - A -
Armed Alarm Touble Sys	tere name, tora	ice .	watak	d	Repaid to	,	system modifie	d Musagergelen 🚊	O iverting	Amed Karn Toolik Sugernam toolos Instaled Nexad to Svike molified Nanae Juden
2 2 2 Ker	lais, Officer V, 185-13		2014-0	2 48. 4 422	2010-02-0			в є ×	Disektionel Riller Ringbases Rivale Rights River Rivers	at Blater
Status of Hodisis, Office 2018-04-08 Status, Incl. of	cet.		8.	ketsiller, u	905			Subscription status	100017 Br X minimuments (disempt feature) 100017 Br X minimuments (disempt feature) 100018 Br X minimuments and feature) 100018 m → X (constitution)	
Distribut	ta arrun		10 01	faller small Ny 1367 am	national and a	darrer Ladar di	ener Mercen	O days rena ring	10000 — — Sindi veneni ka met Schwigs 1000 — Sindi veneni ka senis Oferseni veneni kon senis Sindi veneni veneni ka senis senis kon senis veneni ka senis	there 01 there 0
O System carmonary									2016-04-02	
System technical status.	William .	Larrent	Innest	tearris		rai at	fatters	Italiand	20.0823 B X Subtract memory areas for down as, downersawa, a consta, factorea for the second as a sec	
or active charge Of Self-Jacked	38.79 V -	201 mil DOA DOA				-	ак -	2020-02-08-08-08 2020-04-08-08-08 2025-04-08-08-09	2022.01 Are separate periods. We interest a tradition in studie menors. P. X. approximate dataset for dataset for size a traditional for dataset. Sciencific and Annual Studies, Science and 2022-000	that a tot a
Kertalerteux Klev Admin-Cax	18.88V 12.70V		15%					303-04-08-08-08	20-052 Indian recently to americal data for data inc. Administration, Section 20, Technic M. Technic M. Her analy model 20-0010 Inter presentation administration of the spectral administry free invaluation	100 Vinue w Vinue
traenter anz macule	11.18-V				-			2026-04-08-08-09 2029-02-08-08-08	20-40 M 20-20 Constanting for and Ray Marcal, Advanced into (as, Stanoplan, Schwald Mar 20-40 St	
Writes endite Mitting filegt	12.80 V		1475	100%	-	-	-	2020-04-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-	2023/20 Br. X. continue research of assessed to return use, Advectored p. Constant, Sectored and Advectored p. Constant, Sectored and Sectored an	Newsbeld
Re Victory) Te Indexte			15 °C 14 °C	100% 100%	1	-11	-	2224-04-08-08-59 2224-04-08-08-68	Armonia — Agenerative and fundaria, Advectoriza, and a second and	The second sec

ÚJ ALARMSERVER.NET FIÓK LÉTREHOZÁSA

Fontos! A rendszerfelhasználónak rendelkeznie kell egy alarmserver.net fiókkal a rendszer szinkronizálásához a SECOLINK PRO alkalmazással.

1. A felhasználónak meg kell látogatnia a www.alarmserver.net webhelyet, és létre kell hoznia egy felhasználói fiókot.

2. Megjelenik egy felugró ablak, amely a felhasználó nevét, helyét, e-mail címét és Bl azonosítóját kell megadnia.

3. A felhasználónak e-mailel és jelszóval be kell jelentkeznie a fiókba.

4. A felhasználó rendszerét az első bejelentkezés után az ő saját fiókjához kell hozzárendelni. A rendszer BI-száma, amelyet a fiók regisztrálása során kell beírni a megfelelő mezőbe: KM20: <u>https://www.youtube.com/watch?v=ZM4TmegneCM</u> KM24: <u>https://www.youtube.com/watch?v=ZhhiKNa-4nQ</u>

A rendszert célszerű megfelelő névvel ellátni, szerencsésebb a telepítés helyét megadni. A DEMO voucher automatikusan aktiválódik, a rendszer hozzáadódik a fiókhoz. A DEMO olyan funkciókat tartalmaz, mint a TCP / IP-n keresztüli rendszervezérlés a SECOLINK PRO alkalmazással, push értesítések, videofájl tárolás és Videofelvétel az alkalmazás vagy a böngészőablak segítségével. A DEMO időtartam 10 nap. A DEMO lejáratakor voucher vásárlása szükséges a további működéshez. A rendszer telepítőjével fel kell venni a kapcsolatot, hogy megkapja ezt a voucher kódot. Csak egy fiókot lehet frissíteni egy kóddal, amely érvényes abban az országban, ahol a rendszer telepítve van.

5. Javasoljuk, hogy tesztelje a rendszert a szinkronizálás megkezdése előtt a SECOLINK PRO alkalmazással. Pl.: A rendszer élesíthető és küldi a Riasztási eseményt. Minden eseményt meg kell kapnia az ALARMSERVER.NET-ben, és a felhasználó láthatja ezeket az eseményeknek az eseménynaplóban.

Armed Alarm Trouble	System name, Location	Installed P	aid services System r	nodified Manage system		
• •	Villbau VIDNET, Budapest	2016-08-03 IP	CT: 2037-11-04			
• • •	Villbau Demo, Budapest	2016-07-12 IF	CT: 2037-10-13 2016-09-	20 ⊠ € ×		
Status of Villbau De	emo, Budapest					
2017-08-25 Status.	last event	BI, installer, users		Paid services subscription		
13:11:33 Last con	nection to server	BI 3701572690		Voucher type: IPCT		
Disarme	ed	Installer email: szereto@h	otmail.com	More than 20 years remaining		
Alarm ir	n Particio 02	Other user: No other	Other user: No other			
Battery	low, SERIAL hardware trouble					
System summary						
Module	Туре	SN	Firmware	Updated		
Kozpont	PAS832	1124075236	3.02	2016-07-12 13:34		
KM24A	KM24A	3557008887	2.054	2016-09-28 13:54		
EXM800	EXM800	3221228280	2.00	2016-09-12 15:36		
EXT116S	EXT116S	3036676156	1.090	2016-09-12 15:36		
Modul 07	LAN800	2415919513	2.28	2016-09-28 13:50		
PROX8	PROX8	1879048741	0.16	2016-09-12 15:36		
Wireless zone	Detector type	SN	Firmware	Updated		
BK1 Műhely WC	BK1	2098219	255.255	2017-06-28 09:18		
BK1 Műhely	BK1	2098207	255.255	2017-06-28 09:18		
BT1 Műhely	BS100	1000001	255.255	2017-06-28 09:18		
BP1 Műhely	BP1	12583075	255.255	2017-06-28 09:18		
BK1 Teszt	BK1	2098197	255.255	2017-06-28 09:18		
BP1 BT1 Mühely	BP1	12583075	255.255	2017-06-28 09:18		
BP1BT1 Kismühely	BP1	12583067	255.255	2017-06-28 09:18		
BP1 Kismuhely	BP1	12583067	255.255	2017-06-28 09:18		
с	BK1	2099546	128.000	2017-06-28 09:18		
Bejarat	N/A	16777215	255.255	2017-06-28 09:18		
		Scale /Number				

9

A RIASZTÓ RENDSZER REGISZTRÁLÁSA AZ ALARMSERVER.NET -en

ALARMSERVER.NET egyszerűen olyan szolgáltatási platform, amely szinkronizálja a riasztórendszereket a végfelhasználói eszközökkel amelyeken a SECOLINK PRO alkalmazás van telepítve. Állapot (Élesített / hatástalanított, riasztások, hibák), a helyiség hőmérséklete (BT1, BP1 vagy kezelőegységekkel mérve), valamint a VIDNET által készített videofelvételeket. Mindezt a szolgáltatás segítségével ellenőrizni lehet. Ez a platform a telepítők számára is hasznos, hogy távolról figyeljék a riasztórendszer működését és távolról frissítsék a rendszert beállításokat. Ez a kommunikáció adatszolgáltatást és díjakat igényel (voucher).

Megjegyzés: Először regisztrálnia kell a rendszert az ALARMSERVER.NET használata előtt.

Főmenü→Opciók→Riasztás Szerver→ Regisztrálás a szerveren



A menüt arra használja, hogy regisztrálja a riasztórendszerét az ALARMSERVER.NET rendszeren és küldjön minden olyan beállítást, amely a kommunikációhoz kapcsolódik. Rendszerének regisztrálása szerverrel kötelező, ha a SECOLINK PRO alkalmazást a rendszer TCP / IP protokollon keresztül történő vezérléséhez használják. A sikeres regisztrálás után a www.alarmserver.net webhelyen ingyenes fiókot hoz létre. **Fontos!** A regisztrációs folyamatot meg kell ismételni, ha a beállítások megváltoznak!

Jelentés beállítására célszerű szintén a CommunicatorCS szoftvert használni !

A menüben a felhasználó módosíthatja az ALARMSERVER.NET jelentések beállításait, és engedélyezheti vagy letilthatja a rendszer irányítást a szerveren.

CommunicatorCS v2.3	4		- 🗆 ×
LAN800 v2.28 SN	I: 2415919513	Receiver setup www.alamserver.net TCP control System names	
Control panel: Communication with CP: DTMF "kiss off" duration (m View Det LAN800 setup Use default MAC address	Secolink ~ 7 Byte Slow, withor ~ 800 ~ v log ~ ails ~ 0-5E-6E-00-01-99 ~	BI: Periodic test: Send technical information: Motion detection: Send every event Send every log: Save on server: Event log Save on server: User names Save on server: System names	3701572690 Not used ∨ Every 10min ∨ Every 10min ∨ ØFF ∨ ✓
MAC address: C0 5E	6F 00 01 85	Register on server	
DHCP in use		Registration complete (13:41:32)	
IP address:	0.0.0.0		
Subnet mask:	0.0.0.0		
Default gateway:	0.0.0.0		
Obtain DNS servers aut	omaticaly		
DNS server (1):	0.0.00		
DNS server (2):	0.0.0.0		
Upload/download settings			
RE	AD		
WR	ITE		
RESTORE	DEFAULT		
CAN	CEL		
Readin	g complete!		
Language:	EN 🗸		

Időszakos teszt - a modul időről időre küldhet teszt üzenetet: 10 percenként, 30 percenként, 1 óra, 6 óra, 24 óra, 48 óra vagy letiltva.

Műszaki információk - a modul időről időre képes technikai információkat küldeni: 10 percenként, 1 óra, 24 óra, 1 hetenként vagy letiltva.

Minden esemény - a rendszer aktuális állapotának, az újonnan generált események (például élesítés / hatástalanítás, riasztások és stb.) megtekintéséhez

elküldi az ALARMSERVER.NET-nek. Ezt a beállítást engedélyezni kell, ha a

SECOLINK PRO alkalmazást a rendszer vezérlésére használják TCP / IP.

Eseménynapló - az eseménynapló rendszeres időközönként elküldhető: minden 10 percenként, 1 óra, 24 óra, minden 1 héten vagy letiltva. Ez a menü eltűnik, ha minden esemény Igen-re van beállítva.

Mozgásérzékelés - a rendszer az előre meghatározott időtartam alatt elküldheti a megsértett zónák listáját. A küldési idő beállítható: 10 percenként, 1 óra, 24 óra, 1 hetente vagy letiltva.

Adatvédelmi beállítások - ebben a menüben a felhasználó módosíthatja az adatvédelmi beállításokat.

Felhasználói nevek jelentése - az Igen választása lehetővé teszi a rendszer számára, hogy felhasználói neveket küldjön az ALARMSERVER.NET-re, ez megtekinthető a SECOLINK PRO alkalmazásban. Az alkalmazás az alapértelmezett rendszerneveket fogja mutatni, például a User 01, User 02, ha a felhasználó kiválasztja a Nem opciót. **Zóna nevek jelentése** - az Igen opció kiválasztásával a rendszer elküldi a zónák nevét, partícióit és egyéb adatait (Kivéve a felhasználók nevét) az ALARMSERVER.NET-hez, amely a SECOLINK PRO alkalmazásban tekinthető meg. Az alkalmazás megjeleníti az alapértelmezett értéket Zónák nevét, például a 01-es zónát, a 02-es zónát, ha a felhasználó kiválasztja a Nem opciót.

Eseménynapló mentése - az Igen opció kiválasztásával a felhasználó megtekintheti a mentett rendszer eseménynaplóját az alkalmazásban. Az eseménynapló Nem jelenik meg a Nem opció kiválasztásával.



Rendszerprojekt módosítás a kezelőn elérhető funkció:

A meglévő rendszerprojekt távolról történő módosításához töltsd fel az ALARMSERVER.net programba a Projekt küldés(Send project) segítségével egy kiszolgáló menübe. A Feltöltött projekt automatikusan hozzárendelődik a telepítőhöz, aki karbantartja a felhasználó rendszerfiókját.

A telepítő letöltheti a projektet ALARMSERVER.NET számítógépre és módosítsa a MASCAD szoftver használatával. A rendszer megváltoztatásához a módosított Projektet fel kell tölteni a szerverre. Ha ez a művelet megtörtént, a telepítőnek értesítenie kell a felhasználót a módosított fájl letöltésére. Projektet a rendszerhez a Projekt fogadás használatával kiszolgáló menüből.

www.alarmserver.net 4 Sendeventlog

www.alarmserver.net ••• 5 Sendtechnicalinfo

Manuális eseménynapló és technikai infó küldés:

Ezzel a menüvel manuálisan küldheti az eseménynaplót az ALARMSERVER.NET címre. Az ALARMSERVER.NET-ben tárolt események felül lesznek írva. Ezzel a menüvel manuálisan küldheti a technikai infót az ALARMSERVER.NET címre

SECOLINK PRO APP beállítása a felhasználó rendszeréhez

secolink	÷			÷		Done	÷			
	GENER	AL INFO		снос	SE ALARM SYSTEM		ALAR	ALARM SYSTEM INFO		
Congratulations on your ownership	Your r	name	Paulius	Hous	se	YES	Car alarm		NO	
of a SECOLINK security system! This application will help you	Your p	hone No.	+27963216279	Ford	Ford Mondeo		Home alarm		YES	
efficiently control and monitor your property.	ALARM	SERVER.NET					Obje	ect name	House	
	In use		YES				Aları	m system PIN		
	Αссοι	int:	Varteteges jas				Encr	ypt PIN	YES	
Let's start	Passv	vord:					CONS	TEL		
Start demonstration mode >							Curt	and t	150	
				House			Syst	em with keypad	YES	
				Modu Locat BI:	le: P64 ion: VIDNET		Con	nected to LAN	YES	

1. Indítsa el a SECOLINK PRO alkalmazást. Érintse meg a Kezdjük ikont. Ha már rendelkezik bármilyen rendszerrel kerék ikon Új objektum hozzáadása. 2. Írja be a nevét és a telefonszámát. Igen a Beállítás használatára. Majd adja meg a bejelentkezéssel kapcsolatos adatokat az ALARMSERVER.NET-hez. Legvégén Rendben.

3. Jelölje ki a riasztórendszert. Nyomja meg a Rendben gombot. Adatok letöltését a ALARMSERVER.NET-ről. 4. Adja meg a rendszer nevét és PIN kódját.Ellenőrizze a rendszer összetevőit. Majd nyomja meg Kész gombot.

÷	Add new object	Done	÷	Notification se	ettings	Done	SECOLINK		٥
COMN	UNICATION WITH ALARM S	SYSTEM	PUSH	NOTIFICATIONS (Ho	use)			A House	
Inter	net only	YES	Alarr	m		YES	_		_
			Armi	ing		YES	4		_
			Disa	rming	NO		Smart menu	Arm	Disarm
			Zone	e bypassing	NO				
			Cont	rol action	NO			×	?
			Trou	ble	NO		Bypass zones	Clear alarm	Status, Video
							214	0	
							TŶT	C.	
							Control	Events, Users	Notifications

5. Nyomja meg a Rendben gombot a folytatáshoz

6. Válassza ki melyik figyelmeztetéseket küldje el a riasztó az alkalmazásnak. A végén nyomja a Rendben gombot 7. Alapképernyője az alkalmazásnak.