SECOLink®



WL800 Telepítői kézikönyv

1. Biztonsági útmutató

- Az eszköz csak nehezen hozzáférhető helyre telepíthető.
- A kommunikátor egy 2.4 GHz frekvenciasávon működő rádióadót tartalmaz.
- NE HASZNÁLJA olyan helyen ahol vételi zavar merülhet fel más eszközök hatására, ezáltal veszélyt okozva.
- NE HASZNÁLJA a kommunikátort egészségügyi eszközök közelében.
- NE HASZNÁLJA tűz és robbanás veszélyes környezetben.
- Mielőtt bármilyen jellegű telepítést vagy szervizelést végezne el mindig csatlakoztassa le az eszközt a tápegységről.
- A telepítést és szervizelést szakképzett személynek javasolt elvégeznie, a megfelelő szaktudással mind az eszközről, mind az általános biztonsági követelményekről. Üzemzavar elhárítás, karbantartási munkálatok kizárólag képzett személy által végezhetőek el. Ha a rendszer nem üzemképes, a felhasználónak javasolt minél hamarabb értesítenie a szakembert.
- WL800 beépített LED jelzéssel rendelkezik amely a működés visszajelzésére szolgál. Biztonsági követelmények:
- Ne érintse meg a tápforrás egyik részét sem feszültség alatt.
- Tilos bármilyen telepítési, szervizelési munkát végezni villámlás idején.

A telepítői útmutatót csak is a központ útmutatóját figyelembe véve szabad használni. Minden biztonsági előírást amit a központ útmutatója leír, be kell tartani. Ez a telepítői útmutató az alap kapcsolási, programozási információkat tartalmazza.

2. Doboz tartalma

- 1 db WL800 Wi-fi kommunikátor
- 1 db 4 eres kábel

3. WL800

A Wi-Fi kommunikátor elsődleges célja hogy a kompatibilis központokból jelzéseket küldjön a távfelügyeletnek valamint a felhasználónak a SECOLINK PRO applikáción keresztül. DSC,PARADOX,SECOLINK vagy bármely olyan központtal használható amelyik kulcsos kapcsoló bemenettel és PGM kimenettel rendelkezik.

A WL-800 kommunikátorhoz automatikusan jár egy 2 éves előfizetés - felhő alapú szolgáltatás - , mellyel a felhasználó teljes körűen használhatja a SECOLINK PRO applikáció funkcióit mint például a rendszer élesítése/hatástalanítása, zónák bypassolása, közvetlen értesítések fogadása a rendszertől. Ha telepítettük és wi-fi hálózathoz csatlakoztattuk, a WL800 azonnal kapcsolódik a felhőhöz.

A 2 éves előfizetés végén a felhasználó egy értésítést kap annak meghosszabbításának lehetőségéről (WLCT voucher vásárlás).

Amennyiben a felhasználó nem hosszabbítja meg, a WL800 a továbbiakban csak a távfelügyelet felé fog jelzéseket küldeni. A Voucher az alábbi felületeken szerezhető be:

- Applikáción keresztül
- Online store-ban (<u>www.shop.secolink.eu</u> ;)
- Secolink termékek telepítőétől
- Secolink termékek forgalmazójától

A "kommunikátor-felhő" kapcsolat felügyelt, abban az esetben ha megszakadna a kapcsolat a felhasználó értesítést kap a SECOLINK PRO-n keresztül , csakúgy mint a Távfelügyelet (opcionális).

4. Csatlakozás 4.1 Csatlakozás SECOLINK központokhoz Kompatibilis központok: PAS8xx,Pxx. Kapcsolási rajz :



5.Programmozás 5.1. SECOLINK

Valamennyi alkalommal ha SECOLINK riasztó rendszerhez SECOLINK modult szeretne hozzárendelni, végig kell mennie a modul regisztrálás lépésein.

A modul regisztrációt automatikusan és manuálisan is eltudja végezni.

Automata regisztrálás :

Biztonsági okokból a felhasználónak engedélyeznie kell a szerviz módba való belépést (default PIN kódok: mesterfelhasználó 0001, szerviz 0000).

Fő menü / Szerviz mód / Rendszer beállítás / Modul / Regisztrálás



Manuális regisztrálás :

Fő menü / Szerviz mód / Rendszer beállítás / Modul / Modul Hozzáadás

Adja meg a 10 számjegyű szériaszámot (SN), ami a modul hátoldali címkéjén van feltüntetve(lásd alul a képen), valamint a modul címét (7) és nyomja meg az [ENT] gombot.





A regisztráció befejeztével egy felugró üzenet jelenik meg a képernyőn, Nyomja meg az [ENT] gombot hogy befejezze a folyamatot.

6. WL800 programozása

6.1. Wi-fi hálózat csatlakozás

Secolink központok esetén a WL800 a következő kezelőkről programozható:

- KM24/KM24A(firmware: 6.000b);
- KM24G (firmware: 2022 Q1);
- KM25 (firmware: 2022.Q1);

Vagy a WL800 Loader szoftverrel.

Más gyártó központjaival csak is a WL800 Loader szoftver segítségével programozható.

6.1.1. Wi-Fi hálózat csatlakozás SECOLINK LCD kezelőről

N Fő menü / Opciók / Wi-Fi beállítások



1. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot

Wi-Finetworks
1 LinkS2021
2 Wireless_network
3 My_home_internet
•••

2. Adja meg a Wi-Fi jelszót

Wi-Fi settings
1 Network Wireless_network
2 Password Internet
Prisijungta

6.1.1. Wi-Fi hálózat csatlakozás WL800 Loader szoftverrel

	🔛 WL800 La	oader v1.09 (lite)	-		×
	We	lcome!		EN	-
	0	Please connect communicator to the alarm system according to the wiring manual	al	<u>May diss</u>	22
1. Csatlakoztassa a WL800 modult a központhoz(4. ponthan a kapcsolási raiz)	Ø	Press button for 1 second			
	3	Please take a look on module LED. Press Next when it will start blinking fast			
 Nyomja meg a gombot legalabb egy másodpercig. 					
 Nézze meg a modulon található LED-et. Ha gyorsan villog nyomja meg a "Next" gombot. 					
			N	lext	
LED Button					

FONTOS! 10 percig lesz észlelhető a WL800 a hálózaton, utána újra megkell nyomni a gombot a modulon.

LED blinks

	WL800 Loader v1.09 (lite)		– 🗆 ×
	Connecting to the communicator		
	① Searching for the communicator		
Kommunikátor keresése és	② Connecting to the communicator		
csatlakozása, adat	③ Receiving data from the communicator		
áttöltés. Ha végzett az áttöltéssel. nvomia meg a	③ Data received. Press Next to continue		
"Next" gombot.			
	WL800L v1.04 (21.12.8) SN: 2449473695	Back	Next
	WL800 Loader v1.09 (lite)		- 🗆 X
	Connect your communicator to WiFi		
	① Choose the Wi-Fi network		
1. Válassza ki a Wi-Fi	Telekom-80ba73-2.4GHz Y ••	(-85dBm)	^
hálózatot, adja meg a jelszót,	Vbinet Y ····	(-81dBm) (connection (-70dBm) (-85dBm)	20)
nyomja meg a "Next"gombot.	Telekom-9edf2d-2.4GHz Y ••	(-87dBm) (-87dBm)	
	VBinet5 Y ••• yellowcab Y •••	(-88dBm) (-87dBm) (-77dBm)	<u> </u>
	© Enter the password		
	******		\odot
	WL800L v1.04 (21.12.8) SN: 2449473695	Back	Next
	NII 000 Location 1 00 (See)		
	Connecting the communicator to Wi Ei network		
2. Wi-Fi csatlakozás.	Connecting to WH T		
alarmserver.net csatlakozás.			
Ha végzett nyomja meg a "Next" gombot			
0	Continunicator is now online. Press Next to Continue		
	WI 800L v1 04 (21 12 8) SN: 2449473695	Back	Nevt

3. Válassza ki a riasztó rendszer típusát, nyomja meg a "Next" gombot.

WL800 Loader v1.09 (lite)		-		×
Alarm system selection				
① Choose the alarm system				
SECOLINK DSC PARADOX OTHER ALARM SYSTEM				
]
WI 800L v1 04 (21 12 8) SN: 2449473695	Back	Ne	ovt	
	Dack			

U	Download app SECOLINK PRO
[SECOLINK PRO
0	Pair the communicator with app SECOLINK PRO by entering the BI code down below or pa by scanning the QR code on the module label
3	BI code:

4. Töltse le a SECOLINK PRO alkalmazást, Párosítsa a WL800-at az applikációval a BI kód megadásával vagy a modul címkén található QR kóddal. ----

WL800 Loader v1.09 (lite)

• Távfelügyeleti átjelzés SECOLINK

SECOLINK központ esetén a kezelő típusától függően tudjuk beállítani a távfelügyeleti átjelzést:

1: LCD kezelőn (KM24)

2: Mascad szoftveren keresztül (KM20)

KM24: lépjen be az alábbi menüpontba

Főmenü / Szerviz mód / Átjelzés beállítás / LAN WLAN beállítás

LAN WLAN Beállítás		
Csatorna 1 Cím Port	Enged.	
Soros Azonosító Használ Ügyfél Azonosító	Nem	
Protokoll	E2	
Átvitel	ТСР	

<--- Adja meg a Szerver IP címét <--- Adja meg a Vevő Port címét

<---Adjon meg egy Ügyfél Azonosító számot

KM20: Csatlakoztassa a központot PC-hez Usb porton keresztül.

Mascad szoftverben válassza ki a Lan800 fület és adja meg a szükséges adatokat.

-LAN800 Átjelzési Csatorna-		
	Átj. Szerver 1:	
Használ	Használ 🗸	
Szerver		< Adja meg a Szerver IP címét
Port		< Adja meg a Vevő Port címét
Átj. Protokoll	E2 TCP V	
Azonosító	1234 🔽 Más Azonosító Használat	<adjon azonosító<="" egy="" meg="" th="" ügyfél=""></adjon>
	🔲 Kód Használ::	számot
	000000000000000000000000000000000000000	
	🔽 Életjel Küldés Időköz:	
	600 mp. (00:10:00)	
	✓ Heart Beat Event ID:	
	603	
	Automatikus DNS Fogadás	
	✓ DHCP Használat	

7.SECOLINK PRO applikáció

1. Keresse meg a SECOLINK PRO alkalmazást a Play áruházban.

2. Nyomja meg a telepítés gombot. Ha a megnyitás gombot látja helyette akkor már letöltötte az alkalmazást.

3. Nyissa meg A SECOLINK PRO-t.

5ECOLink

GRATULÁLUNK, HOGY EGY SECOLINK BIZTONSÁGI RENEDSZER TULAJDONOSA LETT, EZ AZ ALKALMAZÁS SEGÍT VEZÉRELNI ÉS MONITOROZNI AZ INGATLANJÁT.

 Válassza ki a nyelvet.
 Nyomja meg a "Kezdjünk" gombot.

6. Adja meg a nevét.

mobilszámot.

Alarmserver.net)

7. Adja meg a telefonhoz tartozó

8. Aktiválja a " Használatban " gombot az online szolgáltatások eléréséhez (

Nyelv	Magyar	>
Kezdjünk		>

🔶 Új ojektum hozzáad... Következő

Használatban	
ALARMSERVER.NET	
Ön telefon száma. 🕜	+ Bevitel
Az Ön neve 💿	Bevitel
KÖZPONTI INFORMÁCIÓ	

← Új ojektum hozzáad... Következő

KÖZPONTI INFORMÁCIÓ

9 .Adja meg Fiók adatait ,
amennyiben nincs még regisztrálva,
nyomja meg a "Regisztráció"
gombot.

Az Ön neve 🕜	Bevitel
Ön telefon száma. 🕜 🛛 +	Bevitel
ALARMSERVER.NET	
Használatban	•
Fiók	Bevitel
Jelszó	Bevitel
CSINÁLJON ALARMSERVER.NET FIÓKOT	
Regisztráció	>

10. Adja meg az e-mail címét. **11**. Rendeljen hozzá jelszót, majd nyomja meg a "Rendben" gombot.

12. Egy megerősítő emailt küldött a rendszer, kérem ellenőrizze e-mail fiókját (Tárgy: Account Activation at alarmserver.net) Nyomja meg az "Activate Account" gombot a megerősítéshez.

13. Adja meg a belépéshez szükséges adatokat, majd nyomja meg a "Következő" gombot.

14. Adja meg az Objektum nevét (Ház) Adja meg a BI Kódot megtalálja a termék alján lévő címkén - és nyomja meg a "Következő" gombot.

FONTOS! SECOLINK riasztó rendszereknél az LCD kijelzőn látható BI kód nem feltétlenül egyezik meg a termék címkéjén található BI kóddal. Mindkettő alkalmas a regisztráláshoz , de az elsődleges BI kód az LCD kijelzőn látható.

15. Töltse ki a mezőket majd nyomja meg a " Következő" gombot.

Rendben
Bevitel
Bevitel
Bevitel

← Új ojektum hozzáad	Következő
ALARMSERVER.NET	
Használatban	-
Fiók	
Jelszó	

← Új ojektum hozzáad	Következő
RIASZTÓ RENDSZER INFO	
Objektum neve 📀	Bevitel
BI kód	Bevitel
HOGYAN TUDHATJA MEG BI	
Csatlakozási kód (BI) SMS	>
Talája meg a kapcsolódási (BI) kódot	>

← Új ojektum hozzáad	Következő
RIASZTÓ RENDSZER INFO	
Autó Riasztó	
Otthoni riasztó	
Objektum neve 🕜 moze	gaserzekeloteszt
PIN 📀	Bevitel
Titkos PIN 📀	
Parancs küldés visszaigazo	lás 🕐 🌑

	🗧 Új ojektum hozzáad 🕴	Következő
16. Nyomja meg a " Kövotkoző"	KOMMUNIKÁCIÓ A RIASZTÓ RENDSZ	ERREL
gombot.	Csak Internet 🕜	
	÷	
17 . Szinkronizáció	Szinkronizáció. Kérem várjon	
, kérem várjon amíg be nem	U U	
tejezodik.		
		Befejez
18. Adatok sikeresen áttöltve!	Rendszer adatok letöltve sikereser	۱.
	← Figyelmeztetés	Rendben
19. Állítsa be	PUSH FIGYELMEZTETÉS	
milyen értesítéseket	Riasztás	-
szeretne kapni a	Élesítés	•
riasztó rendszertől.	Hatástalanítás	
Δ7	Zona kiiktatas	_
alkalmazás használbatól	PGM vezérlés	
	Kapcs. megjelenítés riasztás	